LAMPE BERGER PARIS

EasyScent™

EasyScent™ home est un diffuseur à froid de parfum de maison à base d'huiles essentielles.
Comment utiliser votre diffuseur EasyScent™ home ?
EasyScent™ home est un nouveau système de diffusion à froid, simple à utiliser, moderne et accessible qui permet de parfumer votre maison en toute sécurité.

Le coffret EasyScent™ home contient:
1 diffuseur, 1 recharge de 20 heures de parfum aux huiles essentielles offerte, 2 piles rechargeables + 1 chargeur offert.

Pour mettre en marche :

A la 1ère utilisation, retournez la base de votre diffuseur, tirez sur la languette blanche pour activer les piles.

1- Sortez la recharge de parfum de sa boîte de rangement.

2 - Soulevez le couvercle du diffuseur, insérez et clipsez la recharge de parfum à l'emplacement prévu.

3 - Allumez en appuyant sur le bouton poussoir On/Off et réglez l'intensité de diffusion du parfum souhaitée en tournant ce bouton. (flèche du potentiomètre en gris)


Le voyant lumineux clignote 2 fois puis reste allumé en continu pour vous signaler que le diffuseur fonctionne.
Bouton poussoir On/Off et réglage de l'intensité.

4 - Replacez le couvercle sur sa base. Ne vous occupez plus de rien !

Une fois en marche, votre diffuseur Easyscent™ *home* fonctionne tout seul, par intermittence: 30 minutes en diffusion, 10 min de pause, pendant 4heures. Le voyant lumineux reste allumé constamment pendant les 4 heures de fonctionnement. A la fin des 4 heures, il s'arrête automatiquement : *Vous pouvez l'oublier!* Vous pouvez arrêter le diffuseur à tout moment, il suffit d'appuyer sur le bouton On/Off. La recharge de parfum dure 150 heures soit 50 jours pour une utilisation moyenne de 4 heures par jour.

Pour changer de parfum :
- Toujours bien arrêter votre diffuseur EasyScent™ *home*, en appuyant sur le bouton On/Off,
- Enlevez la recharge, et, de préférence, rangez-la dans sa boîte de protection,
- Choisissez le parfum qui vous convient,
- Placez la nouvelle recharge dans votre diffuseur comme décrit dans le mode d'emploi.

Pour conserver les recharges de parfum:
Remettez la recharge de parfum non terminée dans sa boîte de rangement, elle conservera plus longtemps ses qualités olfactives tout en restant à l'abri de la poussière. Conservez-la dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

Informations données par le voyant lumineux :

	Etat du diffuseur et des recharges de parfums	Fréquence de clignotement du voyant lumineux
0	Le diffuseur est connecté au réseau domestique ou à une prise USB. Il est en cours de charge de batterie.	0.5seconde On / 0.5seconde Off, pendant 10 secondes
1	Vous appuyez sur le bouton poussoir de votre diffuseur.	Le voyant lumineux pulse 2 fois (0.5s On / 0.5s Off).
2	Votre diffuseur fonctionne normalement (ventilateur tourne et lumière allumée) et diffuse le parfum de votre choix.	Le voyant lumineux reste allumé en continu.
3	Vous appuyez sur le bouton poussoir On/Off pour allumer votre diffuseur et le ventilateur ne se met pas en route : éteignez le diffuseur, vérifiez que la recharge de parfum est bien en place et rallumez le diffuseur.	0.5seconde On / 0.5seconde Off
4	Votre recharge a déjà diffusé 149 heures de parfum. Il reste donc 1 heure de parfumage. Prévoyez de changer votre recharge de parfum.	1 seconde On / 1seconde Off
5	Votre recharge de parfum est complètement vide. Le ventilateur ne tourne plus.	5 secondes On / 5 secondes Off
6	Si vous retirez votre recharge de parfum sans éteindre votre diffuseur : le voyant lumineux clignote en continu pendant 30 minutes et le ventilateur s'arrête.	0.4 seconde On / 1.6 seconde Off. Le voyant lumineux s'éteint après 30 minutes.
7	Votre batterie n'a plus qu'1 heure d'autonomie : il faut la recharger. Insérez votre embout mini USB du câble fourni dans l'emplacement prévu qui se trouve sous votre diffuseur et branchez le : - soit au réseau électrique domestique via le chargeur, - soit à votre ordinateur (par exemple) via l'embout USB du câble.	1.6 seconde On / 0.4 seconde Off et le voyant ne s'éteint pas lorsque vous appuyer sur le bouton poussoir On/Off
8	Vous appuyez sur le bouton poussoir On/Off de votre diffuseur et il ne se passe rien : votre batterie est totalement déchargée, il faut la recharger.	Le voyant lumineux ne s'allume pas

Que faire des différents éléments qui composent Easyscent™ ?

Membranes de Parfum et cœur technique des diffuseurs: Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directives de l'équipement électronique et des déchets électriques). Emballage, cales, boite de rangement, diffuseur vidé de son cœur technique : ces éléments sont recyclables.

Caractéristiques techniques : Batteries recommandées : Technologie : Nickel-Hydrure métallique (NiMH) - Type : AA (Mignon, HR6) - Tension : 1,2 V - Capacité : 1200 – 2500 mAh. **N'insérez que les batteries rechargeables recommandées. Ne jamais utiliser de batteries autres ou des piles non rechargeables, susceptibles d'endommager le diffuseur, d'entraîner un risque pour la santé et de provoquer des blessures.**

GARANTIE - Les diffuseurs EasyScent™ *home* sont garantis conformément à la réglementation européenne en vigueur.

N'utilisez que les recharges EasyScent™ *home* dans votre diffuseur. Pour garantir la qualité du parfumage et les bienfaits des huiles essentielles, ne rajoutez aucun autre produit sur la recharge ou sur le diffuseur.

Pour recharger les batteries de votre diffuseur :
Vous pouvez recharger votre diffuseur Easyscent en connectant le câble fourni soit, au réseau électrique domestique via le chargeur OFFERT, soit à une prise USB, notamment de votre ordinateur. Temps de charge = 10 heures avec les piles fournies.